

Deze draadloze gong werkt ook waar geen WiFi is, bijvoorbeeld in uw tuinhuis.

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:

1. een **zender** waarin twee draden kunnen worden gestoken
2. een **draadloze gong** voor in het stopcontact

- De zender maakt via een eigen draadloze 433 Mhz. verbinding contact met de ontvanger.
- Op de zender zit een LED lampje, als die groen gaat branden wordt er een signaal verzonden.
- De zender heeft 2 aansluitpunten, waar de internet module DS6701 of de deurbel DS7599 op kan worden aangesloten. Hoe om de draden worden ingestoken maakt niet uit.
- Het is mogelijk om tot 4 extra draadloze gongen toe te voegen.
- Op de **draadloze gong** zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 28 verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeld.



Stap 1: Testen

- steek de draadloze gong in het stopcontact
- maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten en de gong zal rinkelen

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen:

- maak de zender open en controleer of batterij goed in de bel zit als er geen groene LED lampje te zien is
- voer 'pairing' uit, dit gaat als volgt:
 - o steek de draadloze gong in het stopcontact
 - o aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop (🎵) totdat de LED begint met knipperen
 - o maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten
 - o de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong



Stap 2: Aansluiten

Aansluit instructies DS6701 internet module:

1. Steek in de internet module het meegeleverde stekkertje met de rode, witte, gele en blauwe draden in de poort AD-in. Deze poort zit tussen de reset knop en de RJ45 poort in. U heeft alleen de gele en blauwe draad nodig. De rode en witte draad hebben geen functie en kunnen eventueel worden afgeknipt.
2. In de doos van de internet module zit een extra onderdeel met daarop een sticker met 'EA001-Gate Unlock Aid'.
3. Verbind de gele en blauwe draad die uit de internet module komt met de gele en blauwe draad die de EA001-Gate Unlock Aid komt.
4. (de naam EA001-Gate Unlock Aid wekt de suggestie dat het hier om een unlock module gaat maar dat is onjuist en moeten we nog verbeteren)
5. Steek de rode en witte draad in de zender van de 6601 (volgorde van aansluiten maakt niet uit)

Aansluit instructies deurbel DS7599:

Uit de deurbel komen 2 extra draden.

Sluit deze 2 draden op de zender aan, volgorde van aansluiten maakt niet.

Pairing extra gong

Koppel een extra gong als volgt aan de zender:

1. Druk wat langer (5 sec.) op de onderste knop met de muzieknoot (🎵) zodat het lampje gaat knipperen
2. Activeer nu de zender, zodat het groene lampje bovenop de zender gaat branden, maak bijvoorbeeld tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip
3. Het lampje op de gong is nu gestopt met knipperen, test nu deze koppeling door de zender opnieuw te activeren