

Deze draadloze gong werkt ook waar geen WiFi is, bijvoorbeeld in uw tuinhuis.

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:

1. een **zender** waarin twee draden kunnen worden gestoken
2. een **draadloze gong** voor in het stopcontact

- De zender maakt via een eigen draadloze 433 Mhz. verbinding contact met de ontvanger.
- Op de zender zit een LED lampje, als die groen gaat branden wordt er een signaal verzonden.
- De zender heeft 2 aansluitpunten, waar op een deurbel of een internet module op kan worden aangesloten. Hoe om de draden worden ingestoken maakt niet uit.
- Het is mogelijk om tot 4 extra draadloze gongen die in het stopcontact gaan toe te voegen aan 1 zender.
- Op de **draadloze gong** zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 28 verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeeld.



### Stap 1: Testen

- steek de draadloze gong in het stopcontact
- maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten en de gong zal rinkelen

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen:

- maak de zender open en controleer of batterij goed in de bel zit als er geen groene LED lampje te zien is
- voer 'pairing' uit, dit gaat als volgt:
  - o steek de draadloze gong in het stopcontact
  - o aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop (🎵) totdat de LED begint met knipperen
  - o maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten
  - o de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong



### Stap 2: Aansluiten

Dit is per product anders.

Het basisprincipe is simpel: er moeten 2 draden komen uit uw deurbel, of van uw scherm of internet module, en die 2 draden moeten worden verbonden met de 2 aansluitpunten op de zender. Hoe om deze 2 draden worden aangesloten, maakt in alle gevallen niet uit.

Bekijk in het aansluitschema van uw product welke 2 draden er met de zender moeten worden verbonden. Ook staat bij ieder product een video waarin u kunt zien hoe de zender moet worden aangesloten.



### Toevoegen extra gong DS6602

Koppel een extra gong als volgt aan de zender:

1. Druk wat langer (5 sec.) op de onderste knop met de muzieknoot (🎵) zodat het lampje gaat knipperen
2. Activeer nu de zender, zodat het groene lampje bovenop de zender gaat branden, maak bijvoorbeeld tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip
3. Het lampje op de gong is nu gestopt met knipperen, test nu deze koppeling door de zender opnieuw te activeren