

Quick Start Guide DS4100

+ GAAT NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!

+ In gebruiknaam

1. Steek de SD-kaart in de rechterzijde van het scherm met de koperen contactpunten naar beneden.
2. Laad het scherm en de deurbel op met een USB-C kabel en een 5V stroomadapter. Het scherm moet altijd aangesloten blijven op de stroomadapter. De accu in het scherm is alleen een backup accu zodat de deurbel blijft werken bij stroomuitval. De deurbel kan met een opgeladen accu 2-3 maanden werken op de batterij. De USB-C kabel van de stroomadapter kan achterin de deurbel worden gestoken nadat de rubberen afdichting is verwijderd.
3. Zet het scherm aan de schakelaar aan de rechterzijde van het scherm door deze naar de ON positie te schuiven.
4. Druk op de deurbel en het scherm zal rinkelen.
5. Druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de oproep te beantwoorden en te kunnen praten met wie aanbelt.
6. Druk nog een keer kort op de knop met het telefoonhoortje om de oproep te beëindigen.
7. Test de draadloze afstand, zorg dat het scherm niet te ver weg is van de deurbel.
8. Hang pas na het testen de deurbel op.
9. Het scherm kan aan een muur worden opgehangen of op een tafel worden neergezet door de standaard aan de achterkant van het scherm uit te klappen.

+ Deurbel ophangen

1. Gebruik het dubbelzijdige tape om de regenkap op te hangen
2. Of gebruik de twee schroeven om de regenkap op te hangen
3. Plaats de deurbel in de regenkap en schroef de deurbel vast met het kleine schroefje onderin de regenkap.

+ Scherm neerzetten of ophangen

1. Zet het scherm neer op een tafel door de standaard aan de achterkant van het scherm uit te klappen.
2. Het scherm is op een muur op te hangen door de muurbeugel vast te plakken met het dubbelzijdige tape of door deze met schroeven vast te zetten. Schuif het scherm naar beneden vast op de muurbeugel.

+ Opladen van de deurbel

1. Neem de deurbel uit de regenkap door het schroefje onderaan de regenkap los te schroeven.
2. Verwijder de rubberen afdichting
3. Steek een kabel met een USB-C stekker die aangesloten is op een 5V DC oplader achterin de deurbel om de batterij in de deurbel op te laden. De deurbel kan met een opgeladen accu 2-3 maanden werken op de batterij.

+ Scherm aansluiten op stroom

1. Sluit het scherm aan op stroom met een kabel met een USB-C stekker die aangesloten is op een 5V DC oplader en steek de stekker in de rechterzijde van het scherm.
2. Het scherm moet altijd aangesloten blijven op de stroomadapter. De accu in het scherm is alleen een backup accu zodat de deurbel blijft werken bij stroomuitval

+ Nachtzicht

Als het donker wordt, zal er op de deurbel een LED gaan branden met witlicht nadat er iemand heeft aangebeld.

+ Koppelen van de deurbel met het scherm

1. Druk lang op de knop met het telefoonhoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk op de M knop.
3. In het scherm staat: Verbinding maken. U heeft nu 30 seconden voor de volgende stap.
4. Druk nu lang op de drukknop op de deurbel.
5. Als koppelen succesvol is, zal er een vink worden getoond en vervolgens het beeld van de camera in de deurbel.

+ Foto's maken, bekijken en verwijderen

Als er geen SD-kaart in het scherm is gestoken, zal de deurbel een foto maken van wie aanbelt.

Bekijken foto's:

1. Druk lang op de knop met het telefoonhoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M knop.
3. Selecteer met de pijltjes het blauwe rondje en druk kort op de knop met het telefoonhoortje.
4. Druk op de pijltjes toetsen of de verschillende foto's te bekijken. Linksboven staat het aantal foto's en welke u aan het bekijken bent.

5. **Verwijderen foto's:** Druk lang op de knop met het telefoonhoortje en kies met de pijltjes toetsen of u alle fotos (All) wilt wissen of alleen de huidige (Current) foto en druk weer kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te vestigen.

+ Videos' maken, bekijken en verwijderen

Als er een SD-kaart in het scherm is gestoken, zal de deurbel een video van 15 seconden maken van wie aanbelt.

Bekijken video's:

1. Druk lang op de knop met het telefoonhoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M knop.
3. Selecteer met de pijltjes het paarse rondje en druk kort op de knop met het telefoonhoortje.
4. Druk op de pijltjes toetsen of de verschillende video's te bekijken. Linksboven staat het aantal video's en welke u aan het bekijken bent.

5. **Verwijderen video's:** Druk lang op de knop met het telefoonhoortje en kies met de pijltjes toetsen of u de huidige video wilt verwijderen en druk weer kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te vestigen. Ga in het menu naar de overige instellingen om de SD-kaart te formatteren en alle video's in een keer te wissen.

+ Beltoon instellen

1. Druk lang op de knop met het telefoonhoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M knop.
3. Selecteer met de pijltjes het rode rondje en druk kort op de knop met het telefoonhoortje.
4. Druk op de pijltjes toetsen om de verschillende beltonen te selecteren en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

Knoppen de voorkant van het scherm:

+ Telefoonhoortje knop

1. Telefoonhoortje knop: lang indrukken - Activeer het scherm, het scherm wordt geactiveerd en in beeld staat: geen verbinding
2. Telefoonhoortje knop: kort indrukken - Zet het scherm in standby: er is een afbeelding te zien en het scherm gaat in de standby modus.

+ M knop:

Activeer altijd eerst het scherm door lang op de knop met het telefoonhoortje te drukken. Vervolgens:

1. M knop - lang indrukken: koppelen van de deurbel met het scherm.
2. M knop - kort indrukken: open het menu met de instellingen en gebruik de pijltje om een van de vier opties te kiezen.
3. Druk kort op de telefoonhoortje knop om in het menu een keuze te bevestigen.
4. Druk kort op de M knop om in het menu een stap terug te gaan.

+ Pijltjes knoppen:

1. - / pijltje omlaag - In het menu: selecteer een instelling in het menu. Tijdens een oproep: volume van de speaker omlaag.
2. + / pijltje omhoog - In het menu: selecteer een instelling in het menu. Tijdens een oproep: volume van de speaker omhoog.

+ Icoontjes in het scherm

1. Sterkte van het draadloze signaal.

Als het signaal minder dan 1 streepje is, plaats dan het scherm dicht bij de deurbel.

2. Volume van de speaker in het scherm.

Dit is aan te passen door tijdens de oproep op de pijltje knoppen te drukken.

3. SD-kaart

Er is een groene sd-kaart te zien als er een SD-kaart in het scherm is gestoken

4. TX: Batterij in de deurbel.

Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen. Als de oplader is aangesloten zullen de 3 streepjes in de batterij bewegen.

5. RX: Batterij in het scherm.

Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen. Als de oplader is aangesloten zullen de 3 streepjes in de batterij bewegen.

+ Beltoon instellen

1. Druk lang op de knop met het telefoonhoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M knop.
3. Selecteer met de pijltjes het rode rondje en druk kort op de knop met het telefoonhoortje.
4. Druk op de pijltjes toetsen om de verschillende beltonen te selecteren en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

+ Overige instellingen aanpassen in het menu

1. Druk lang op de knop met het hoortje zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M knop.
3. Selecteer met de pijltjes het groene rondje en druk kort op de knop met het telefoonhoortje.

Het volgende is in te stellen:

+ **Taal** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje en gebruik de pijltjes toetsen om de taal naar keuze te selecteren en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

+ **Helderheid** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje en gebruik de pijltjes toetsen om de helderheid in te stellen en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

+ **Belvolume** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje en gebruik de pijltjes toetsen om het belvolume in te stellen en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

+ **Versie** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de firmware versie te bekijken.

+ **Tijdsinstelling** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de tijd in te stellen, gebruik de pijltjes toetsen om de juiste datum en tijd in te stellen en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

→ **Formaat** - Druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de SD-kaart te formatteren in alle opnames op de SD-kaart te wissen en druk kort op de knop met het telefoonhoortje om de keuze te bevestigen.

Afmeting deurbel: 127x44x26mm Afmeting scherm: 117x93x16mm	Diefstalbeveiliging: geen
Materiaal deurbel & scherm: kunststof. Deurbel geschikt voor buitenshuis (IP65).	Werktemperatuur: -10° ~ +50 °C Luchtvochtigheid: 0-90%
App: Nee, geen internet verbinding mogelijk.	Uitbreidingen: Het is niet mogelijk om meerdere schermen of deurbellen toevoegen.
Werkspanning: 5V DC 1.5A Meegeleverde voeding: er wordt geen voeding meegeleverd	Geheugen: 16Gb UHS-1, micro SD-kaart (max. 32Gb) Opnames: maakt 1 foto of een 15 sec video (.AVI) van wie aanbelt Draadloos signaal: 2,4 Ghz Nachtzicht: 1 wit licht LED Helderheid: instelbaar in menu
Werkstroom: 50mA Stand-by stroom: 10mA	Beltonen: 6 (geen eigen beltoon instelbaar) + stil (niet storen) Schermbeltonen: 1 (geen eigen achtergrond instelbaar)
Aanbelbevestiging: Deurbel rinkelt twee keer, kan niet uitgezet.	
Menu talen: Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Vietnamese, Japanese, Koreaan, Thai, Chinees Simplified, Chinees traditional.	Het is niet mogelijk om bestaande gong aan te sluiten. Het is niet mogelijk om een deuropener of een slot aan te sluiten.

SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL

+ FAQ'S

+ TUTORIALS 



DOORsafe

→ www.doorsafe.nl/support

10102024 NL