



APP DOWNLOAD & ADD TO APP



Download the app: **Smart Life** or **Tuya Smart** (same app)

Download the app and create your own account with your own email address.

When someone rings the doorbell or detects movement, the app will send a push message. The app can then be opened and it is possible to look through the camera, talk back and forth and make recordings.

Each user you want to share the doorbell with needs their own account with their own email address.

To share the doorbell with other users, after the doorbell has been added to the app, select the doorbell in the app. And then select: 'Settings'. And then 'Share device'. And then: 'Add Home member'. Enter the name of the person you want to share the doorbell with under 'name'. Enter the email address of the account of the additional user under 'Account'. Under: 'Family Role', select 'Common Member' to grant limited rights or 'Administrator' to grant all rights.

CONNECT SCREEN TO WIFI

Follow these steps to connect the screen to WiFi:

1. Turn on the screen
2. Select: 'Display' (the right icon)
3. Select: 'WiFi'
4. Turn on 'WLAN'
5. Select: 'Add network'
6. A list of all available WiFi networks will appear on the right side of the screen.
7. Select your own WiFi network by touching the name of your own WiFi network in the list. If your own WiFi network is not in the list, move the screen closer to the WiFi router.
8. Enter your own WiFi password by touching the field that says 'Enter password'. To switch between upper and lower case, select: Caps Lock. Press 'Enter' to confirm the password.
9. Check that 'status' says: 'Connection successful'.
10. Return to the home screen.
11. Select the QR code at the top left.
12. Download the SmartLife or Tuya app
13. Scan the QR code with the app by pressing the '+' at the top right of the app and then selecting: 'Scan'.

BASIC SCREEN SETTINGS

Message: View images of missed calls, motions, or other events on specific days and times. Select 'Edit' in the top-right corner to delete certain events.

Playback: Select a date and time to view recorded videos, download them to your smartphone memory, take screenshots, or delete a recording.

Multi-View: Choose Multi-View to view multiple doorbells simultaneously.

Settings: **Third Party Control:** Feature not in use. **Device Information:** View the virtual ID of the doorbell. **Tap to Run:** View configured smart scenarios, e.g., let the DS6603 WiFi gong ring.

Share Device: Share the doorbell with other users.

Basic Function Settings: Configure one-way or two-way audio. **PIR:** Enable or disable the motion sensor and set the sensitivity to low, medium, or high.

Power Management Settings: Check the battery level of the doorbell and set a percentage at which you receive a notification that the battery is almost empty.

OTHER SETTINGS

At the top of the screen from left to right: **Battery status:** The battery level of the doorbell is displayed as a percentage in the top left corner. **HD/SD:** Switch between high and low image quality. **Speaker:** Enable or disable the sound coming from the doorbell. **Zoom:** Enlarge the image.

Below the camera image from left to right: **Square:** Display the camera image in full screen. **Camera icon:** Take a photo of the camera image and save it to the smartphone memory. **Phone receiver icon:** Speak through the doorbell. **Video camera icon:** Record a video of the camera image and save it to the smartphone memory.

Additional menu with features: **Playback:** Select a date and time to view recorded videos, download them to the smartphone memory, take screenshots, or delete a recording. **Gallery:** View captured screenshots. **Theme color:** Set the app to dark or light mode. **PIR:** Enable or disable the motion sensor and set the sensitivity to low, medium, or high.

Lock: Open the lock or gate connected to the unlock module. **Edit:** Add controls for other devices connected to the app. **Messages:** View events.

KOPPELEN DS6603 WIFI GONG

Deurbel en gong moeten beide aan de app zijn toegevoegd om dit scenario te kunnen instellen & open dan de app:

- Selecteer: 'Scene' (derde icon onder in app)
- Selecteer: 'Automation' & 'Create Scene'
- Selecteer: 'When device status changes'
- Selecteer uit de lijst: 'Security Camera 1'
- Selecteer: 'Event Detected' en dan 'Call of Motion Detected'.
- Selecteer: 'Voeg actie toe' bij 'Then'
- Selecteer: 'Control Single device'
- Selecteer uit de lijst: 'WiFi & 433 Mhz gong'
- Selecteer: 'Chimes from 1 to 31' of 'Chimes from 32 to 58' en selecteer een ringtone die je leuk vindt en druk op 'Opslaan' & 'Volgende'.
- Controleer scenario & selecteer: 'Opslaan'
- Selecteer: 'Ja' om scenario te gebruiken.

Voeg een schema toe aan 'If' om de gong alleen te laten afgaan tijdens een bepaald schema, d.v. alleen maandag tijdens 9 - 17.

Voeg een locatie toe aan 'If' om de gong alleen te laten afgaan bijv. als je thuis bent.

Voeg een vertraging toe aan 'Then' om de gong pas na een bepaalde tijd te laten afgaan.

PAAR DS6603 WIFI GONG

Gong & Turklingel sollten beide zur App hinzugefügt werden, um dieses Szenario einstellen zu können und Öffne die App:

- Wählen: 'Szene' (App-Menüleiste unten)
- Wählen: 'Szene erstellen'
- Wählen: 'Wenn sich der Gerätestatus ändert'
- Wählen: 'Turklingel aus der Liste'
- Wählen: 'Door Call & Start'
- Wählen: 'Aufgabe hfgz.' bei 'Dann'
- Wählen: 'Betreiben Sie das Gerät'
- Wählen: 'Gong aus der Liste'
- Wählen: 'Chimes from 1 bis 31' oder 'Chimes from 32 bis 58', wählen Sie einen gewünschten Klingelton und 'Speichern' & 'Weiter'.
- Überprüfen Szenario & wählen: 'Speichern'
- Wählen: 'Ja', um Szenario zu verwenden.

Fügen Sie bei 'Wenn' einen Zeitplan hinzu, damit der Gong nur während eines bestimmten Zeitplans ertönt, z.B. nur montags 9 - 17 Uhr.

Fügen Sie bei 'Wenn' einen Standort hinzu, damit der Gong nur dann klingelt, wenn z.B. du zuhause bist.

Fügen Sie bei 'Dann' eine Verzögerung hinzu, damit der Gong erst nach einer bestimmten Zeit erklingt.

PAIR DS6603 WIFI GONG

Chime & doorbell should both be added to the app to be able to set this scenario.

- Select: 'Scene' (in app menu bar below)
- Select: 'Create Scene'
- Select: 'When device status changes'
- Select: Doorbell out of the list
- Select: 'Door call & Start'
- Select: 'AddTask at 'Then'
- Select: 'Run the device'
- Select: 'Chime out of list'
- Select: 'Chimes from 1 to 31' or 'Chimes from 32 to 58' and select a ringtone that you like and press 'Save' & 'Next'.
- Check the scenario & select: 'Save'
- Select: 'Yes' to start using this scenario.

Press the green switch to turn this scenario on or off.

Add a Schedule to the If scenario to make the chime ring only during a certain schedule, e.g. only on Mondays during 9 and 17.

Add a Location to the If scenario to make the chime ring only when e.g. you are at home.

Add a Delay to the Then scenario to make the chime ring only after a certain time.

TUTORIALS:

WWW.YOUTUBE.COM/DOORSAFE



101224

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands
www.doorsafe.eu
Made in China





door|safe
DEUROPERNER

APP DOWNLOAD



→ Download de app: **Smart Life** of **Tuya Smart** (Levenswijze app)

→ Download de app en maak met een eigen e-mailadres een eigen account aan.

→ Als iemand aanbelt, of bij een beweging, zal de app een push bericht sturen. Vervolgens kan met door de camera te kijken, heen en weer te praten en opnames te maken.

→ Iedere gebruiker waarmee u de deurbel wilt delen heeft een eigen account met een eigen e-mailadres nodig.

→ Om de deurbel met andere gebruikers te delen, kies nadat de deurbel is toegevoegd aan de app, de deurbel in de app. En kies dan: 'Settings'. En dan 'Share device'. En dan: 'Add Home member'. Voer bij 'name' de naam in van de persoon met wie u de deurbel wilt delen. Voer bij 'Account' het e-mailadres in van het account van de extra gebruiker. Kies bij 'Family Role' voor 'Common Member' voor het geven van beperkte rechten of voor 'Administrator' voor het geven van alle rechten.

SCHEM VERBINDEN MET WIFI

Volg deze stappen om het scherm met WiFi te verbinden:

1. Zet het scherm aan
2. Kies: 'WiFi'
3. Kies: 'WIFI' (het rechter icoontje)
4. Zet 'WLAN' aan
5. Kies: 'Netwerk toevoegen'
6. Er zal in het rechterdeel van het scherm een lijst met alle beschikbare WiFi netwerken verschijnen.
7. Kies uw eigen WiFi netwerk door in de lijst de naam van uw eigen WiFi netwerk aan te raken. Staat uw eigen WiFi netwerk niet in de lijst, zet het scherm dan dichterbij de WiFi router.
8. Voer uw eigen WiFi wachtwoord in door het veld waarin staat 'Voer wachtwoord in' aan te raken. Om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters kies: Caps Lock. Druk op 'Binnenkomen' om het wachtwoord te bevestigen.
9. Controleer of bij 'status' staat: 'Verbinden succesvol'.
10. Ga terug naar het basisscherm.
11. Kies linksboven de QR code.
12. Download de SmartLife of Tuya app.
13. Scan met de app de QR code door in de app rechtsboven op de + te drukken en dan te kiezen voor: 'Scan'.

BASSCHERM INSTELLINGEN

Instellingen in het basisscherm van de app:

- **Message:** Zie afbeeldingen van gemiste oproepen, bewegingen of andere events op bepaalde dagen en tijden. Kies 'Edit' rechtsboven om bepaalde Events te deleten.
- **Playback:** Selecteer een datum & een tijd en bekijk gemaakte video opnames & download screenshots of delete een opname.
- **Multi-View:** Kies Multi-View om door meerdere deurbellen te gelijktijdig te bekijken.
- **Settings:** Third Party Control: Deze functie is niet in gebruik. Device information: Bekijk de virtual ID van de deurbel. Tap to run: Bekijk ingestelde smart scenarios, bijv.: laat DS6603 WiFi gong rinkelen. Share Device: Deel de deurbel met andere gebruikers. Basic Function Settings: Stel een- of tweewegs audio in. **PIR:** Zet de bewegingsmelder uit of aan en stel de gevoeligheid in op laag, middel of hoog. Power management Settings: Bekijk hoe vol de batterij in de deurbel is en stel een % in waarop je een bericht krijgt dat de accu in de deurbel bijna leeg is.

OVERIGE INSTELLINGEN

- Bovenin het scherm van links naar rechts: **Accuspanning:** linksboven staat hoe vol de accu van de deurbel is als een percentage. **HD/SD:** schakel tussen hoge en lage beeldkwaliteit. **Speaker:** Schakel het geluid dat van de deurbel komt in of uit. **Zoom:** Vergroot het beeld.
- Onder het camerabeeld van links naar rechts: **Vierkantje:** Geef het camerabeeld beeldvullend weer. **Fotocamera:** Maak een foto van het camera beeld en sla op in het smartphone geheugen. **Telefoonhoortje:** Spreek door de deurbel. **Teleocamera:** Maak een video van het camerabeeld en sla op in het smartphonegeheugen.
- Aanvullend menu met Features: **Playback:** Selecteer een datum & een tijd en bekijk gemaakte video opnames & download deze naar het smartphone geheugen, maak screenshots of delete een opname. **Gallery:** Bekijk gemaakte screenshots. **Theme color:** Zet stel de dark of light modus van de app in. **PIR:** Zet de bewegingsmelder uit of aan en stel de gevoeligheid in op laag, middel of hoog. **Lock:** Open het met de unlock module verbonden slot of poort. **Edit:** Voeg de bediening van andere met de app verbonden devices toe. **Messages:** Bekijk events.



door|safe
DEUROPERNER

APP HERUNTERLADEN & ZUR APP HINZUFÜGEN



→ Laden Sie die App herunter:

→ Laden Sie die App herunter und erstellen Sie Ihr eigenes Konto mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse.

→ Wenn jemand an der Tür klingelt oder eine Bewegung erkennt, sendet die App eine Push-Nachricht. Anschließend lässt sich die App öffnen und es ist möglich, durch die Kamera zu schauen, hin und her zu reden und Aufnahmen zu machen.

→ Jeder Benutzer, mit dem Sie die Türklingel teilen möchten, benötigt ein eigenes Konto mit einer eigenen E-Mail-Adresse.

→ Um die Türklingel mit anderen Benutzern zu teilen, wählen Sie die Türklingel in der App aus, nachdem die Türklingel zur App hinzugefügt wurde. Und dann wählen Sie: 'Einstellungen'. Und dann 'Gerät teilen'. Und dann: 'Home-Mitglied hinzufügen'. Geben Sie unter 'Name' den Namen der Person ein, mit der Sie die Türklingel teilen möchten. Geben Sie unter 'Konto' die E-Mail-Adresse des Kontos des zusätzlichen Benutzers ein. Wählen Sie unter 'Familienrolle' 'Gemeinsames Mitglied', um eingeschränkte Rechte zu gewähren, oder 'Administrator', um alle Rechte zu gewähren.

BILDSCHIRM MIT WIFI VERBINDEN

Befolgen Sie diese Schritte, um den Bildschirm mit WLAN zu verbinden:

1. Schalten Sie den Bildschirm ein
2. Wählen Sie: 'Anzeige' (das rechte Symbol)
3. Wählen Sie: 'WLAN'
4. 'WLAN' einschalten
5. Wählen Sie: 'Netzwerk hinzufügen'
6. Im rechten Teil des Bildschirms erscheint eine Liste aller verfügbaren WLAN-Netzwerke.
7. Wählen Sie Ihr eigenes WLAN-Netzwerk, indem Sie in der Liste auf den Namen Ihres eigenen WLAN-Netzwerks tippen. Wenn Ihr eigenes WLAN-Netzwerk nicht in der Liste enthalten ist, bewegen Sie den Bildschirm näher an den WLAN-Router.
8. Geben Sie Ihr eigenes WLAN-Passwort ein, indem Sie das Feld 'Passwort eingeben' berühren. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, wählen Sie: Capslock. Drücken 'Eingabe', um das Passwort zu bestätigen.
9. Prüfen Sie, ob unter 'Status' steht: 'Verbindung erfolgreich'.
10. Kehren Sie zum linken Bildschirm zurück.
11. Wählen Sie oben links den QR-Code aus.
12. Laden Sie die SmartLife- oder Tuya-App herunter.
13. Scannen Sie den QR-Code mit der App, indem Sie oben rechts in der App auf das + drücken und dann 'Scannen' wählen.

GRUNDBILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN

Einstellungen im Hauptbildschirm der App:

- **Nachricht:** Sehen Sie Bilder von verpassten Anrufen, Bewegungen oder anderen Ereignissen an bestimmten Tagen und Zeiten. Wählen Sie oben rechts 'Bearbeiten', um bestimmte Ereignisse zu löschen.
- **Wiedergabe:** Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, um aufgezeichnete Videos anzusehen, diese auf den Smartphone-Speicher herunterzuladen, Screenshots zu erstellen oder eine Aufnahme zu löschen.
- **Multi-Ansicht:** Wählen Sie Multi-Ansicht, um mehrere Türklingeln gleichzeitig anzuzeigen.
- **Einstellungen:** diese Funktion wird nicht genutzt
- **Drittanbieter:** Geben Sie die virtuelle ID der Türklingel an.
- **Geräteinfo:** Sehen Sie sich die virtuelle ID der Türklingel an.
- **Automatik:** Anzeigen von eingereichten Smart-Szenarien, z. B.: Lassen Sie die DS6603 WiFi-Gong klingeln.
- **Gerät teilen:** Teilen Sie die Türklingel mit anderen Benutzern.
- **Einstellung der Grundfunktionen:** Stellen Sie ein- oder zweiseitige Audioübertragung ein, oder aus und stellen Sie die Empfindlichkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein.
- **Einstellungen zur Energieverwaltung:** Sehen Sie, wie voll der Akku der Türklingel ist, und legen Sie einen Prozentsatz fest, bei dem eine Benachrichtigung erfolgt, dass der Akku der Türklingel fast leer ist.

ANDERE EINSTELLUNGEN

→ Oben im Bildschirm von links nach rechts:

- **Akkustand:** Links oben wird der Akkustand der Türklingel als Prozentsatz angezeigt.
- **HD/SD:** Wechselt zwischen hoher und niedriger Bildqualität.
- **Lautsprecher:** Schalten Ton der Türklingel ein oder aus.
- **Zoom:** das Bild vergrößern.
- Unter dem Kamerabild von links nach rechts: **Viereck:** Kamerabild bildschirmfüllend anzeigen. **Fotokamera:** ein Foto vom Kamerabild machen und speichern im Speicher des Smartphones. **Telefonhörer:** Sprechen durch die Türklingel. **Teleocamera:** ein Video vom Kamerabild aufnehmen und speichern im Speicher des Smartphones.
- Zusätzliches Menü mit Funktionen: **Wiedergabe:** ein Datum und eine Uhrzeit auswählen, aufgezeichnete Videos ansehen, auf den Smartphone-Speicher herunterzuladen, Screenshots erstellen oder eine Aufnahme löschen. **Galerie:** aufgenommene Screenshots anzeigen. **Themenfarbe:** Dark- oder Light-Modus der App einstellen.
- **PIR:** Bewegungsmelder ein oder ausschalten und Empfindlichkeit auf niedrig, mittel oder hoch einstellen. **Schloss:** mit dem Unlock-Modul verbundene Schloss oder Tor Öffnen. **Bearbeiten:** die Steuerung anderer mit der App verbundener Geräte hinzufügen. **Nachrichten:** Ereignisse ansehen.