Quick Start Guide DS4100

+ GAAT NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!

+ In gebruiksname
1. Steek de SD-kaart in de rechterzijkant van het scherm met de koperen contactpunten naar beneden.
2. Laad het scherm en de deurbel op met een USB-C kabel en een 5V stroomadapter. Het scherm moet altijd aangesloten blijven op de stroomadapter. De accu in het scherm is alleen een backup accu zodat de deurbel blijft werken bij stroomuitval. De deurbel kan met een opgeladen accu 2-3 maanden werken op de batterij. De USB-C kabel van de stroomadapter kan achterin de deurbel worden gestoken nadat de rubberen afdichting is verwijderd.
3. Zet het scherm aan de schakelaar aan de rechterzijkant van het scherm door deze naar de ON positie te schuiven.
4. Druk op de deurbel en het scherm zal gaan rinkelen.
5. Druk kort op de telefoonhoorntje-knop (meest rechterknop op het scherm) om de oproep te beantwoorden en te kunnen horen wie aanbelt.
6. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop om terug te kunnen praten.
7. Druk nog een keer kort op de telefoonhoorntje-knop om de oproep te beëindigen.
8. Test de draadloze afstand, zorg dat het scherm niet te ver weg is van de deurbel.
9. Hang pas na het testen de deurbel op.
10. Het scherm kan aan een muur worden opgehangen of op een tafel worden neergezet door de standaard aan de achterkant van het scherm uit te klappen.

+ Deurbel ophangen
1. Gebruik het dubbelzijdige tape om de regenkap op te hangen.
2. Of gebruik de twee schroeven om de regenkap op te hangen.
3. Plaats de deurbel in de regenkap en schroef de deurbel vast met het kleine schroefje onderin de regenkap.

+ Scherm neerzetten of ophangen
1. Zet het scherm neer op een tafel door de standaard aan de achterkant van het scherm uit te klappen.
2. Het scherm is op een muur op te hangen door de muurbeugel vast te plakken met het dubbelzijdige tape of door deze met schroeven vast te zetten. Schuif het scherm naar beneden vast op de muurbeugel.

+ Opladen van de deurbel
1. Neem de deurbel uit de regenkap door het schroefje onderaan de regenkap los te schroeven.
2. Verwijder de rubberen afdichting.
3. Steek een kabel met een USB-C stekker die aangesloten is op een 5V DC oplader achterin de deurbel om de batterij in de deurbel op te laden. De deurbel kan met een opgeladen accu 2-3 maanden werken op de batterij.

+ Scherm aansluiten op stroom
1. Sluit het scherm aan op stroom met een kabel met een USB-C stekker die aangesloten is op een 5V DC oplader en steek de stekker in de rechterzijkant van het scherm.
2. Het scherm moet altijd aangesloten blijven op de stroomadapter. De accu in het scherm is alleen een backup accu zodat de deurbel blijft werken bij stroomuitval

+ Nachtzicht
Als het donker wordt, zal er op de deurbel een LED gaan branden met witlicht nadat er iemand heeft aangebeld.

+ Koppelen van de deurbel met het scherm
1. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk lang op de M-knop.
3. In het scherm staat: “Verbinding maken”.
U heeft nu 30 seconden voor de volgende stap:
4. Druk nu lang op de drukknop op de deurbel.
5. Als koppelen succesvol is, zal er een vink worden getoond en vervolgens het beeld van de camera in de deurbel.

+ Foto’s maken, bekijken en verwijderen
Als er geen SD-kaart in het scherm is gestoken, zal de deurbel een foto maken van wie aanbelt. Steek een SD-kaart in het scherm om een video te maken.

Bekijken foto’s:
1. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M-knop.
3. Selecteer met de pijltjes het blauwe rondje en druk kort op de telefoonhoorntje-knop.
4. Druk op de pijltjes toetsen of de verschillende foto’s te bekijken. Linksboven staat het aantal foto’s en welke u aan het bekijken bent.

5. **Verwijderen foto’s:** Druk lang op de telefoonhoorntje-knop en kies met de pijltjes toetsen of u alle fotos (All) wil wissen or alleen de huidige (Current) foto en druk weer kort op de knop met het telefoonhoorntje om de keuze te vestigen.

+ Videos’ maken, bekijken en verwijderen
Als er een SD-kaart in het scherm is gestoken, zal de deurbel een video van 15 seconden maken van wie aanbelt. Haal de SD-kaart uit het scherm om een foto te maken.

Bekijken video’s:
1. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M-knop.
3. Selecteer met de pijltjes het paarse rondje en druk kort op de telefoonhoorntje-knop.
4. Druk op de pijltjes toetsen of de verschillende video’s te bekijken. Linksboven staat het aantal video’s en welke u aan het bekijken bent.

5. **Verwijderen video’s:**
Druk lang op de telefoonhoorntje-knop en kies met de pijltjes toetsen of u de huidige video wilt verwijderen en druk weer kort op detelefoonhoorntje-knop om de keuze te vestigen. Ga in het menu naar de overige instellingen om de SD-kaart te formatteren en alle video’s in een keer te wissen.

+ Beltoon instellen
1. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M-knop.
3. Selecteer met de pijltjes het rode rondje en druk kort op de telefoonhoorntje-knop
4. Druk op de pijltjes toetsen om de verschillende beltonen te selecteren en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.

+ Telefoonhoorntje knop (meest rechterknop op het scherm)
1. Kort indrukken na-een oproep: beantwoord de oproep.
2. Kort indrukken tijdens een oproep: beëindig de oproep.
3. Kort indrukken in menu: bevestig keuze.
4. Lang indrukken als het scherm uit staat: het scherm wordt geactiveerd en in beeld staat: “geen verbinding” (er kan pas verbinding worden gemaakt nadat iemand aanbelt)
5. Lang indrukken tijdens een oproep: praat tegen de aanbeller

+ M-knop
Activeer altijd eerst het scherm door lang op de telefoonhoorntje-knop te drukken.
Vervolgens:
1. Lang indrukken: koppelen van de deurbel met het scherm.
2. Kort indrukken: open het menu met de instellingen en gebruik de pijltjes om een van de vier opties te kiezen.
3. Druk kort op de M-knop om in het menu een stap terug te gaan.

+ Pijltjes-knoppen:
1. - / pijltje omlaag - In het menu: selecteer een instelling in het menu.
2. - / pijltje omlaag - Tijdens een oproep: volume van de speaker omlaag.
3. + / pijltje omhoog - In het menu: selecteer een instelling in het menu.
4. + / pijltje omhoog - Tijdens een oproep: volume van de speaker omhoog.

+ **Icoontjes in het scherm**
1. Sterkte van het draadloze signaal.
Als het signaal minder dan 1 streepje is, plaats dan het scherm dichter bij de deurbel.
2. Volume van de speaker in het scherm en de beltoon.
Dit is aan te passen door tijdens de oproep op de pijltjes knoppen te drukken.
3. SD-kaart
Er is een groene sd-kaart te zien als er een SD-kaart in het scherm is gestoken
4. TX: Batterij in de deurbel.
Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen. Als de oplader is aangesloten zullen de 3 streepjes in de batterij bewegen.
5. RX: Batterij in het scherm.
Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen. Als de oplader is aangesloten zullen de 3 streepjes in de batterij bewegen.

+ Beltoon instellen
1. Druk lang op de de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M-knop.
3. Selecteer met de pijltjes het rode rondje en druk kort op de de telefoonhoorntje-knop
4. Druk op de pijltjes toetsen om de verschillende beltonen te selecteren en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.

+ Overige instellingen aanpassen in het menu
1. Druk lang op de telefoonhoorntje-knop zodat het scherm wordt geactiveerd.
2. Druk kort op de M-knop.
3. Selecteer met de pijltjes het groene rondje en druk kort op de telefoonhoorntje-knop
4. Vervolgens is het volgende in te stellen:

+ Taal - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop en gebruik de pijltjes toetsen om de taal naar keuze te selecteren en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.
+ Helderheid - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop en gebruik de pijltjes toetsen om de helderheid in te stellen en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.
+ Belvolume - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop en gebruik de pijltjes toetsen om het telvolume in te stellen en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.
+ Versie - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de firmware versie te bekijken.
+ Tijdsinstelling - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de tijd in te stellen, gebruik de pijltjes toetsen om de juiste datum en tijd in te stellen en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.
→ **Formaat** - Druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de SD-kaart te formatteren en alle opnames op de SD-kaart te wissen en druk kort op de telefoonhoorntje-knop om de keuze te bevestigen.

Afmeting deurbel: 127x44x26mm **Afmeting scherm:** 117x93x16mm	**Diefstalbeveiliging:** geen
Materiaal deurbel & scherm: kunststof. Deurbel geschikt voor buitenshuis (IP65).	**Werktemperatuur:** -10° ~ +50 °C **Luchtvochtigheid:** 0-90%
App: Nee, geen internet verbinding mogelijk.	**Uitbreidingen:** Het is niet mogelijk om meerdere schermen of deurbellen toe te voegen.
Voeding scherm: permanent aansluitbaar op 5V DC 1A met USB-C stekker, ook om interne 400 mAh 3,7V back-up batterij op te laden. **Voeding deurbel:** interne 1000 mAh 3,7V batterij die op te laden is met een 5V DC 1A met USB-C stekker. Deurbel kan niet op een permanente voeding worden aangesloten. **Meegeleverde voeding:** er wordt 1 x 5V 1A DC voeding + USB-C kabel meegeleverd	**Geheugen:** 16Gb UHS-1, micro SD-kaart (max. 32Gb) **Opnames:** maakt 1 foto of een 15 sec video (.AVI) van wie aanbelt **Draadloossignaal:** 2,4 Ghz
Aanbelbevestiging: Deurbel rinkelt twee keer, kan niet uitgezet.	**Camera:** 0.3MP CMOS **Resolutie/Kijkhoek:** 640x480 (480p) / 170° **Nachtzicht:** 1 wit licht LED **Helderheid:** instelbaar in menu
Bewegingsmelder: geen	**Beltonen:** 6 (geen eigen beltoon instelbaar) + stil (niet storen) **Scherm achtergrond:** 1 (geen eigen achtergrond instelbaar)
Menu talen: Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Vietnamees, Japanese, Korean, Thai, Chinees Simplified, Chinees traditional.	Het is niet mogelijk om bestaande gong aan te sluiten. Het is niet mogelijk om een deuropener of een slot aan te sluiten.

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands - Europe
www.doorsafe.eu
Made in China

08042025 NL