


door safe DS3126 Bewakingscamera  NL	APP DOWNLOAD → Download de app:    Smart Life of Tuya Smart 	VERBINDEN MET WIFI → Laad de camera eerst 4 uur opladen → Druk nu 5 seconden op de aan/uit knop → Camera zegt nu: 'camera is powered on' → Laad smartphone verbinden met eigen 2,4 of 5 Ghz Wi-Fi netwerk → Zet Bluetooth aan op smartphone → Kies in de app: → "Toestel Toevoegen" of "+" en 'Add Device' → In de app zal de camera verschijnen omdat de smartphone de camera via Bluetooth zal vinden → Voer eigen Wi-Fi wachtwoord in → Wacht tot camera zegt: → 'Your camera is connected to the WiFi' → Verander eventueel de naam & druk op 'Done' → Steek eventueel een SD-kaart onderin de camera (max. 128Gb).	INSTELLINGEN → HD / SD - schakel tussen beeldkwaliteit → MESSAGES - bekijk een logboek → CLOUD - optie: sla beelden op in de cloud → FEATURES: → PLAYBACK - bekijk op sd-kaart opgeslagen beelden terug in de app → GALLERY - bekijk op de smartphone opgeslagen beelden terug → THEME COLOR - kies licht of dark mode → NIGHT MODE - schakel handmatig tussen nachtzicht via infrarood of met wit licht LEDs → DEVICE VOLUME - stel speaker volume in → MOTION DETECTION - laat app een push melding geven als er beweging te zien is → SIREN - laat de camera speaker een sirene komen, volume & duur kan worden ingesteld → LIGHT - zet wit licht LED aan OVERIGE INSTELLINGEN (Kijk door de camera en kies rechtsboven '...') → Recordingsettings - voortdurende opnames of alleen bij bewegingen, - ook a.d.h.v. schema → Instellingen bewegingsdetectie-alarm - stel gevoeligheid, lichaamsdetectie & activiteiten gebied/bewakingsgebied in	RESET → Druk 5 sec. op het kleine reset knopje → Camera maak 3 keer een toon ZONNEPANEEL & ACCU Plaats de camera zo dat er voldoende zonlicht op het zonnepaneel valt. De camera heeft 3x 18650 oplaadbare lithium-accu's, 6000 mAh / 3,7 v. De laadtijd is ca. 4 uur. Bij 10 meldingen per dag is de accuduur tot ca. 3,5 maand. De accu raakt sneller leeg wanneer opnames maken en meldingen bij beweging zijn ingeschakeld. Gaat de accu te snel leeg en is er te weinig zon om hem tijdig weer op te laden, schakel dan de bewegingsmeldingen en/of het maken van opnames uit. De accu's kunnen niet uit de camera worden gehaald.	DOOR CAMERA KLIKEN VIA EEN BROWSER → Scan deze QR code of ga naar: protect-eu.ismartlife.me → Open app, kies + en kies: 'Scan QR code'		door safe      
--	--	---	---	--	--	--	---

 DS3126 Überwachungskamera     	ZUR APP HINZUFÜGEN → Laden Sie die App herunter:   	ANZEIGEN VON BILDERN ÜBER EINEN BROWSER → Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen Sie zu: protect-eu.ismartlife.me → App öffnen, + wählen & wählen: 'QR-Code scannen'	MIT WLAN VERBINDEN → Die Kamera zuerst 4 Stunden laden lassen → Jetzt 5 Sekunden auf den Ein-/Aus-Knopf drücken → Die Kamera sagt jetzt: „camera is powered on“ → Smartphone mit dem eigenen 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden lassen → Bluetooth am Smartphone einschalten → In der App wählen: „Gerät hinzufügen“ oder „+“ und „Add Device“ → In der App erscheint die Kamera, da das Smartphone die Kamera über Bluetooth findet → Eigenes WLAN-Passwort eingeben → Warten, bis die Kamera sagt: „Your camera is connected to the WIFI“ → Gegebenenfalls den Namen ändern und auf „Done“ drücken → Gegebenenfalls eine SD-Karte unten in die Kamera einstecken (max. 128 GB).
EINSTELLUNGEN → HD / SD – zwischen Bildqualität umschalten → MESSAGES – ein Protokoll anzeigen → CLOUD – Option: Bilder in der Cloud speichern → FEATURES: → PLAYBACK – auf der SD-Karte gespeicherte Aufnahmen in der App wiedergeben → GALLERY – auf dem Smartphone gespeicherte Bilder anzeigen → THEME COLOR – Hell- oder Dunkelmodus wählen → NIGHT MODE – manuell zwischen Nachtsicht per Infrarot oder Weißlicht-LEDs umschalten → MOTION DETECTION – App eine Push-Benachrichtigung senden lassen, wenn Bewegung erkannt wird → SIREN – den Kameralaussprecher eine Sirene ertönen lassen: Lautstärke und Dauer können eingestellt werden → LIGHT – Weißlicht-LED einschalten	RESET → 5 Sek. lang auf den kleinen Reset-Knopf drücken → Die Kamera gibt dreimal einen Ton von sich	WEITERE EINSTELLUNGEN (durch die Kamera schauen und oben rechts ... wählen) → Recording settings – Daueraufnahmen oder nur bei Bewegung, auch anhand eines Zeitplans → Einstellungen Bewegungsalarm – Empfindlichkeit, Körperkennung und Aktivitätsbereich/Überwachungszone einstellen	RESET Die Kamera so platzieren, dass ausreichend Sonnenlicht auf das Solarpanel fällt. Die Kamera hat 3x 18650 wiederaufladbare Lithium-Akkus, 6000 mAh / 3,7 V. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Bei 10 Meldungen pro Tag beträgt die Akkulaufzeit bis zu ca. 3,5 Monate. Der Akku entlädt sich schneller, wenn Aufnahmen und Bewegungsmeldungen eingeschaltet sind. Entlädt sich der Akku zu schnell und ist zu wenig Sonne vorhanden, um ihn rechtzeitig wieder aufzuladen, Bewegungsmeldungen und/oder das Erstellen von Aufnahmen ausschalten. Die Akkus können nicht aus der Kamera entnommen werden.